
# MITSUBISHI

# 三菱 IH クッキングヒーター

形名 CS-G3203BDS CS-G3203BD CS-KMG03BDS CS-KMG03BD

# 取扱説明書 (家庭用)




- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。
- ≫ 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- お客様ご自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)

# BKU

### IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに雷流が 流れると磁力線が発生し、その磁力線によってな べ底にうず電流が発生します。そのうず電流とな べ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。





#### すべてのヒーターに対応

#### **※※チャイルドロック機能**

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒー ターが使えなくなります。

#### ₩地震感知機能

地震が発生して地震感知機能がはたらくと、す べての動作が自動的に停止します。(約震度5以 トの場合)

### Hヒーター・ラジエントヒーターに対応

#### ∭切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、 ブザーが鳴り自動的にヒーターが切れます。

#### | 高温注意ランプ表示

トッププレートが勢い間は高温注意表示をします。 ※各ヒーターの火力表示ランプの中央(2つ) が赤く点灯します。

#### IHヒーターに対応

#### 

なべを置かなかったり、はずしたままにすると、 約1分後に自動的にヒーターが切れます。

#### **>>>> 温度過昇防止機能**

なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力を コントロールします。

(特に炒め物などの予熱時などにはたらくことが あります。)

- ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
- ※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

### ラジエントヒーターに対応

### ⋙ラジエントロック機能


ラジエントヒーターだけを使えないようにロッ クします。

#### 左Hヒーター 2500W

【揚げ物機能】油温度調節機能で設定温度にすばやく復

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】 10秒~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。



## 「ワイドグリル」 (両面焼き)2000W

大きな庫内は、幅30cm、奥行き24cm、最大高さ6cm まで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、 パイ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニュー の幅が広がります。

【自動調理】「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼」からメニ ューを選ぶと自動で焼きます。

> ※自動で焼けない魚や、肉、野菜は手動で 焼きます。

【切タイマー(焼き時間の設定)】

手動調理のとき、焼き時間は火力(W)と 合わせて毎回設定します。焼き時間は1分

~25分までセットできます。

※自動調理は、焼き時間の設定はできません

### 右Hヒーター 2500W(湯沸し 3000W)

ラジエントヒーター 1200W

また、付属の焼きあみを使えば、「あぶる」調理ができます。

【切タイマー】 1分~5時間までセットできます。

旧ヒーターで使えないなべが使えます。

【湯沸し機能】3000Wの高火力ですばやくお湯を沸か します。(安全のため、はじめは2000W で加熱が始まります。) 沸騰後、火力を落 としてカルキをとばします。 その後自動的にヒーターが切れます。

【揚げ物機能】油温度調節機能で設定温度にすばやく復

帰します。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】10秒~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能や湯沸し機能には使えません。

### この取扱説明書では次のように表します。

表示ランプの点灯は···················

表示ランプの色は………… 赤: \*\*\*\*\*\*\* 青: \*\*\*\*\*\*\*\* ビンク: ※※※ 消灯: □□□

|  |  | 9  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |

| (42,00) TS 1000                 | *       |
|---------------------------------|---------|
| ※加熱調理をする1                       | 4       |
| ⊗お湯を沸かす(右IHヒーター) ·······1       | 6       |
| ◎揚げ物調理をする                       | 8       |
|                                 |         |
| ◎中央ヒーター(ラジエントヒーター)の使い方・2        | 0       |
|                                 |         |
| <ul><li>グリルで焼く両面自動調理2</li></ul> | 9       |
| ◎グリルで焼く両面手動調理2                  | <b></b> |
|                                 | <b></b> |
| <b>使利</b> 法條形                   |         |
|                                 | 6       |
| ◎簡単タイマーを使う ······2              | 8       |
| ◎ [安全機能] ロックをする                 |         |
| (チャイルドロック・ラジエントロック)2            | 9       |
|                                 |         |

| ( ኑ ୬ | フフレ・        | <b>-</b> ト・本 | 体〉…     | 30 |
|-------|-------------|--------------|---------|----|
| ・〈グリ  | <i>Ι</i> ν> | •••••        | ******  | 32 |
| 女障かな  | よ?と思        | ったら          | ******* | 34 |

| ⊗故障かな? | と思っ      | たら・・                                    | ******                                  | 34   |
|--------|----------|---|---|------|
| ◎保証とアフ |          |   |   |      |
| ◎仕様    | ******** | • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | …裏表紙 |

**※エルレーカーホリカ調整のはあま** 

|  |   | ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

◎お手入力

| ※ ロコピーメーの人入場時間のかい たっ    | o,c |
|-------------------------|-----|
| 煮る・蒸す・ゆでる]              |     |
| 肉じゃが/かれいの煮つけ/ボークカレー     | 37  |
| 鶏肉と野菜のスープ/海皮まんじゅう/茶わん茶し | 38  |
| しゅうまい/カリフラワーのマリネ        | 35  |
| ほうれん草のからしあえ             |     |
| 焼く・炒める】                 |     |
| ピーフステーキ/ハンバーグ           | 40  |
| 厚焼き卵/野菜炒め/付属品 焼きあみの使い方  | 41  |
| ◎揚げ物調理の温度調節のめやす<br>場ける] | 42  |
| Tree - Azzer            | a-  |

| ヒーノステーキ/ハンハーク              | 40  |
|----------------------------|-----|
| 厚焼き卵/野菜炒め/付属品/焼きあみの使い方     | 41  |
| ※揚げ物調理の温度調節のめやす            | .42 |
| 揚げる]                       |     |
| 天成ら/ミックスフライ                | 43  |
| ◎グリル (自動)                  | -44 |
| さんまの塩焼き/ぶりのつけ焼き            | 45  |
| ◎グリル〔手動〕の火力のめやす            | •46 |
| ピザ/ほうれん草のキッシュ              | 46  |
| ミートローフ/チキンマカロニグラタン/        | 47  |
| 76 1451/2013/47 7 71 77 73 |     |

# 安全の危めに必ずお寄りくだざい

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

# **小注意**

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。









# 솄警告

分解・改造・修理はしない




分解禁止

火災・感電・けがの原因。

修理は据付施工店またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口上にご相談ください。

吸気口、排気口やすき間に、ピンや針金 などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない





火災・感電・けがの原因。

#### 子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない






感電・けが・やけどの原因。

※使用後は、触れたり当たらないようにグリル 扉を閉める。

### 本体に水をかけない





漏電・ショート・火災・感電の原因。

# **솄警告**

#### 可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因。

※新聞・雑誌・ふきんなど燃え やすいものをトッププレート の上や吸気口・排気口の上に 置かない。



トッププレートの上に、ボンベの 入ったカセットコンロやカセット ボンベを置かない




ボンベが爆発して火災の原因。

トッププレートの上に、缶詰や スプレー缶を置かない

破裂してけがの原因。



ラジエントヒーターの上になべ、焼きあ み以外の物を置かない



火災の原因。

#### 使用後は電源スイッチを 「切」にする



火災の原因。

※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。

高温注意ランプ表示が点灯中はトッププ レート、その周辺の金属部分に触れない





高温のためにやけどの原因。

※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。

### 1000

#### 揚げ物調理中はそばを離れない



油の温度が上がりすぎたとき、火災の原因。 ※炒め物、焼き物など油を使う調理をすると きもそばを離れないで、加熱しすぎないよ う火力調節をする。


#### ラジエントヒーターで 揚げ物調理をしない



離れない


油温度調節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎて火災の原因。

### 付属の天ぷらなべを使う IHヒーターの揚げ物キーを使う



底に凸凹やそりのあるなべを使ったり、揚げ物 キーを使わないと油温度調節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎて火災の原因。

#### 油の量は500g(0.56リットル) 未満では調理しない



油の量が少ないと油の温度が上がりすぎて 火災の原因。

# 安全のために必ずお寄りください (page)

# / 注意

#### 本体前方に物を置かない



火災の原因。

#### トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使 うと過熱や異常動作・感電の原因。

- ※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理 を依頼する。
- ※トッププレートの上に乗ったり、 物を落としたりしない。

ラジエントヒーターの上に直接食材をの せて焼かない

発火・異常動作の原因。

#### IHヒーターの上に下記の物を置いたまま 通電しない

- ・吸・排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物
- ・グリル受け皿

加熱してやけどの原因。

### なべを不安定な状態で使用しない

トップブレートのふちに乗り上げた 状態で使うと、本体損傷や落下など により、けが・やけどの原因。



排気口や吸気口をふさいだり、排気口付 近に手、顔、なべの取っ手を近づけない

本体内部が加熱して火災・ やけどの原因。



心臓用ペースメーカーをお使いの方が、 本製品をご使用される場合は、心臓用ペ ースメーカーの取扱説明書および担当医 師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがある。

医師と相談

アルミホイル・アルミ製レトルトパック など、なべ以外のものを加熱しない

破裂してけがをしたり 赤熱してやけどの原因。



IHヒーターでアルミ製容器(うどん等が 入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、

穴があいてやけどの原因。

禁止

#### なべなどの下に紙などを敷かない



なべの熱で紙がこげるなどの原因。

### 空だきをしたり、加熱し過ぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火 の原因。

なべのそり、変形、

トッププレートの破損の原因。

#### 水をかけたり、火気を近づけたりしない



感電・漏電の原因。

調理以外の目的で使用しない



火災の原因。

#### 使用中・使用後しばらくはグリル扉とそ の周辺の金属部やなべに触れない

※なお、高温注意ランプ表示はトッププレー トのヒーター部用のため、グリル扉とその 周辺の金属部やなべが高温の場合でも点灯 はしないので注意する。

高温のためにやけどの原因。

接触禁止

#### お手入れは冷えてから行う



やけどの原因。

# **介注意**

#### 442

他の器具(ガスコンロなど)であらかじ め加熱した油を使用しない



油温度調節機能がはたらかず、 異常加熱し火災の原因。

## 揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因。 ※油の飛び散りは材料の

下ごしらえなどで少なくできる。 油に注意 (\*\*\* P.42 「油の飛び散りを少なくするために!)

#### 油煙が多く出たら雷源スイッチを「切し にする

油が高温になっているため 続けて加熱すると発火し、 火災の原因。



揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない

グリル受け皿やグリルあみ等についた油

グリル受け皿にたまった油を捨て、汚れ

(アルミホイルのセットのしかた \*\*\* P. 22「準備」)

をきれいに落としてから次を焼く

グリル受け皿等に調理くずや油分

が残ったまま調理すると発煙・発

※グリル受け皿にアルミホイルを 敷くとお手入れが簡単です。

揚げ物調理中に飛び散った油が、 通電中の中央ヒーター(ラジエ ントヒーター) につくと発火・ 火災の原因。

使用後は必ずお手入れをする

分は残さず洗い落とす

続けて焼くときは、

火の原因。



## ひりをはし して

#### 使用中は本体から離れない





必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因。



### グリル受け皿に水は入れない

グリル扉を引き出したときに、

グリル扉やグリル受け皿が落下して

グリル用の小石などは使わない

けがをしたり器具を破損する原因。

グリル庫内に水がこぼれた場合、 本体内部に水が入って本体故障 の原因。

上から強い力を加えない

発煙・発火・やけどの原因。



禁止

#### 調理物が発煙・発火した場合はす ぐに電源スイッチを切り、次の手 順で消火する

①雷源スイッチを切る

②吸・排気力バー全体をぬれた タオルでふさぐ

指示に従う

お手入れする

※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。

麗を引き出さない。 (空気が入り、炎が大き くなります。) グリル扉 (ガラス窓) に水をかけない。 (ガラスが割れます。)

●炎が消えるまでグリル





## 吸・排気カバーの上に物を置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの 原因。また、本体内部の温度が上が り、故障の原因。



# 操作部の独良えと敗たら自





中央ヒーター火

中央ヒーターの

力表示ランプ

火力を表示。

●操作部や火力表示ランプの上 に、高温のなべ等を置かない でください。 (操作部·火力表示部損傷の原因。)

**お知らせ液器** ※グリルに関する表示のときはバックライトが黄緑色に光る。 それ以外の表示は、オレンジ色に光る。

121111

※ グリルを使うときの操作手順や、はたらいている機能(自動調理・手 動調理)を表示。

「中央ヒーター」

≫中央ヒーターではたらいている機能(通常加熱・切タイマー)を表示。

参液晶表示部の上に高温のなべ等を置くと、液晶表示 部が黒くなることがあります。 黒くなった場合は、なべ等をおろし、放置してくだ


さい。しばらくするともとに戻ります。

※火力設定時、最小・最大火力と基準火力(\*)で ブザーが鳴ります。

基準火力ではブザーが長めに鳴るので、 火力調節のめやすになります。

(\*) 基準火力 左右IHヒーター・・・「4」 中央ヒーター……「3」

- ※次の場合はキーを押すごとにブザーが鳴ります。 (基準のところではブザーが長めに鳴る。)
- グリルメニュー選択(基準:「姿焼き」) グリル自動調理の焼色調節(基準:「中」)
- 揚げ物の油温度設定(基準: 「180 1℃) ※火力ワンタッチキーはブザー(操作音)は鳴りま



# では温の前に

#### 中央ヒーター 御気カバー(御気口) ラジエントヒーター1200W グリルの排気が出ます。 #18K-9-2500W/湯沸し3000W 左IHヒーター 2500W ・関策カバー (関策口) 凸マーク (4ヵ所) 目の不自由な方のために トップブレート 設けています。 (なべを置くめやす) 4122 70m ... シーズヒーター £1200W T800W 上面操作器 前面操作部 グリルあみをセットするとき。 グリル魔 向表に注意する。 グリルあみ グリル取っ手 グリル受け皿 · Witmi バッキン このバーより手前は、焼き色 必パッキンは消耗界です。次のような場合は がうすくなります。 交換が必要です。 調理物はバーより興側へ置い ①柔軟性がなくなった てください。 ②ひびが入り、さけた 多グリルあみは消耗品です。 ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった 塗装がいたんだ場合は、お 質い上げの販売店にお問い 交換については、お買い上げの販売店にお問 合せください。 い合せください。

### 付用品



追加購入するとき ⋙ P.31

## 焼きあみ〔1枚〕



中央ヒーターの上にのせて、あぶりもの調理やもち焼きなどに使う。

#### **※※グリルあみをご使用の前に〔初回のみのお願い〕**

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油を塗ってください。(グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

#### 1. 水洗いをする。

\*\*ナイロンたわしなどのかたいも のは使わない。

(グリルあみ表面を傷つける原因。) ※研磨材入りの洗剤は使わない。


(グリルあみ表面を傷つける原因。)

#### 2. キッチンペーパーなどで水 分をよくふき取る。

※または自然乾燥させてください。

# 3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体に塗る。

※キッチンペーパーややわらかい 布を使う。 キッチンペーパーまたは



#### **※※天ぷらなべをご使用の前に〔初回のみのお願い〕**

使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすててよくふいてから使ってください。

#### ○総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの 最大火力を自動的に調節します。

●3つのヒーターを同時に使うとき、右IHヒーターの火力が自動的に下がります。

この場合、右旧ヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受け付けません。

| Æll | HE-9-   | ŧΗ  | 1 <u>L</u> -9- | 中央ビーター  | グリル     |
|-----|---------|-----|----------------|---------|---------|
| [8] | (2500W) | [7] | (2000W)        | (1200W) |         |
| [7] | (S000M) | [8] | (2500W)        | (1200W) | -       |
| [8] | (2500W) | [5] | (1000W)        | _       | (2000W) |
| [7] | (S000M) | [6] | (1500W)        |         | (2000W) |
| [6] | (1500W) | [7] | (2000W)        | _       | (2000W) |
| [5] | (1000W) | [8] | (2500W)        |         | (2000W) |

※湯沸しキーを使っているときは、右Hヒーター(湯沸し)の火力が「7」 に下がり、同時に左Hヒーターの火力も調節します。 この場合、湯沸しも左Hヒーターも火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受け付けません。

| <i>F</i> -11- | 12-7-   | &H-E | -7- 湯井() | 中央ヒーター  | <b>201</b> 0 |
|---------------|---------|------|----------|---------|--------------|
| [8]           | (2500W) | [7]  | (2000W)  | (1200W) |              |
| [7]           | (S000M) | [7]  | (2000W)  | (1200W) |              |
| [6]           | (1500W) | [7]  | (2000W)  |         | (2000W)      |
| 揚げ物           | / 中一使用時 | [7]  | (2000W)  |         | (2000W)      |

- \*湯沸しの火力は、総消費電力内におさまるとき、自動的に3kWに戻ります。
- \*グリルと湯沸しを使っているとき、左IHヒーターは火力「8」が使えません。
- ※右IHヒーターで揚げ物キーを使っているとき、グリルを使うと左IH ヒーターの火力が「7」に下がることがあります。

| 左HLーター      | 右ドヒーター(多げな) | 中央ヒーター       | グリル   |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| [7] (2000W) | 1500Wのとき    | <del>-</del> | 2000W |

\* 左田ヒーターで揚げ物キーを使っているときは、右田ヒーターの火力が同様に下がる場合があります。

●使用中は磁力線が出ている ため、下記のような磁気に弱 いものは近づけない。

・キャッシュカード、自動改札 用定期券、カセットテーブなど (記録が消える恐れがある。) ・ラジオ、テレビなど(受信 障害を及ぼすことがある。)



◆キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置かないでください。




●トップブレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁誘導加 熱の調理機器を使わないでく ださい。

(磁力線により本製品が故障 する原因。)


●なべ底やトップブレートに 水や油等が付いたままで 使用すると、なべが動いたり 回転することがあります。な べ底やトップブレートはよく ぶいてからお使いください。

# 便見る後べ。便見後以後べ


旧ヒーターは、材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。 財団法人 製品安全協会の[編]第[編編] 郷 マークのあるなべをお使いください。 が大きくなります。



## なべの形状




≫底がうすいものや底がそっているものは、 強火で予熱すると赤熱する場合があります。



### IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右川ヒーターを使って説明していますが、左右川ヒーターのどちらでも見わけられます。







2 火力ワンタッチキー

1・3 右IHヒーター 火力調節ダイヤル

- 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を押し出す
- 2 (火力ワンタッチキー)を押す

※下のイラストは(中)を押した場合。







確認が終わったら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を押し込む

## 

「火力調節ダイヤル」を押し出

右IHヒーターで調理する場合で説明して います。(左川ヒーターも同じです。)






1・2 (火力の微調節)・3

# 注意


「入」にする


- ●少量の油を入れて予熱する場合は、火 力を弱めにして加熱しすぎないように
- (油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因。)





●Hヒーターの使いはじめに、本体内部に ある磁力発生コイルからにおいが出るこ とがあります。ご使用にともない出なく なります。





# 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し出す



右IHヒーター火力表示ランブが青点灯。 ※ トッププレートが熱いときは「41「5」が赤点灯して 「高温注意」をお知らせする。

2 (寒) (中) (寒) (火カワンタッチキー)を押して、

火力を選ぶ




※「強」を選んだ場合。

火力ワンタッチキーは操作音が しません。

火力の微調節は「右IHヒータ 一火力調節ダイヤル! を回して 調節してください。

**金利/江柳縣** 切タイマー \*\*\* P.26,27 簡単タイマー \*\*\* P.28



# 調理する

調理が終わったら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を 押し込む

88 F

ヒーターの通電が切れます。

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。

使

方

底の平らなケトル(やかん)に1~2 リットルの水を入れ、右IHヒーターの 中央に置く

・2リットル以上の水を入れると、沸騰前に停止 します。

(安全のために最長約13分で通常を切るためです。)





電源スイッチを「入」にする


- ●湯沸し機能を正確にはたらかせるために、 当社あっせんのケトルをお使いください。 市販のケトルの場合、材質・厚みや水温 水量によっては沸騰のお知らせが遅れた り、ふきこぼれることがあります。
- ※当社あっせんのケトルをご購入の際は、 お買い上げの販売店にお問い合せください。
- ≫次の場合、温度センサーが正しくはたら かず湯沸し機能がはたらきません。 ・揚げ物調理修などトッププレートが熱
- (通常の加熱調理の操作で沸してください。) ・底がそったなべなどを使った場合。 (底が平らなものを使ってください。) 右旧ヒーター部やなべ底に水や異物が
- (ふきとってからご使用ください。)

付着している場合。

- ※沸騰するまではふたの開け・閉めや、水 の追加をしないでください。温度センサ 一が正しくはたらかなくなります。
- 参湯沸し機能と同時に他の2つのヒーター を使うと、自動的に湯沸しの火力が下が ったり、左旧ヒーターの最大火力を制限 することがあります。
- ( \*\*\* P.11 「総消費電力が5800Wを超 えないように、左右ヒーターの最大火力 を自動的に調節します。1)








12345678 

右IHヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※ トッププレートが熱いときは [4] [5] が赤点灯して 「高温注意」をお知らせする。

「火力調節ダイヤル」を押し出 しただけでは、ヒーターに通電 されません。(安全のため)





安全のため、はじめは「71 (2000W) でスタートします。


## 途中で湯沸しをやめるとき

をもう一度押すか、 「右IHヒーター火力調節ダイ ヤル」を押し込んでください。

## 沸騰前にヒーターが切れたとき



再度を押してください。



「高温注意」をお知らせする。

※トッププレートが熱いときは「4」「5」が赤点灯して

お湯が沸いたら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し込む

# 


電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。

#### 右IHヒーターを使う場合で説明しています。 (左IHヒーターも同じです。)

- ※付属の天ぷらなべに油約800g(約0.9リッ トル)を入れ、右IHヒーターの中央に置く
- ・付属の天ぶらなべを使う。
- ・油量500g(0.56リットル)未満では調理しない。 (油温度調節機能がはたらかず、発煙・発火の原因。)



電源スイッチを「入」にする




1.3.4

- 場げ物調理中はそばを離れない(火災の原因。)
- ●中央ヒーターで揚げ物調理をしない(火災の原因。)
- ●付属の天ぷらなべを使う(火災の原因。)
- ●油量は500g (0.56リットル) 未満では 調理しない(火災の原因。)



- ●なべ底がそったり、変形したなべを使わ ないでください。
- ※なべ底・トッププレートに異物や汚れが 付いているときは、落としてから調理し てください。



# (S) (SI) (B) (E)

- 参揚げ物キーを使っているヒーターに切タイマーは使えません。
- ◎調理中に油を追加したときは、揚げ物予熱表示は点灯したままです。
- 参トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低いうち に予熱完了のお知らせをすることがあります。
- 参揚げ物機能と同時にグリルと(揚げ物をしていない)IHヒーターを使 うと、揚げ物をしていないIHヒーターの最大火力が制限される場合が あります。
- (\*\*\* P.11「総消費電力が5800Wを超えないように、左右HIヒーター の最大火力を自動的に調節します。」)
- 参油量検知がはたらいて揚げ物調理が停止することがあります。 (1051 \*\*\* P.35)

# 調理する

ブザーが鳴り、

ランプが

点灯したら

予熱完了

調理が終わったら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し込む

# 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し出す



右田ヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が赤点灯して 「高温注意」をお知らせする。

しただけでは、ヒーターに通電 されません。(安全のため)

# 2 湯板を押す



右IHヒーター火力表示ランプが、 揚げ物予熱表示になる。 (右記参照)




設定温度は 自動的に 「180 I℃になる。

#### 揚げ物予熱表示

[3] ~ [6] の4つのランプが 点滅・点灯して、予熱中の油温 度の上がり具合を4段階でお知 らせします。

「火力調節ダイヤル」を押し出

# 3「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を回して油温度を設定する



190

% [190 l℃[ 設定した場合。 設定温度までの所要時間は約 10分です。

※設定温度180℃、油量800g (約0.9リットル) の場合。

12345678 **4** 2220

O CONTRACTOR


#### 簡単タイマーを使えば、揚げ時 間のめやすにできます。 ※ P.28 (切タイマーは使えません。)

ヒーターの通電が切れます。

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。

### .

参なべに材料を入れ、中央ヒーターの中央に 置く




電源スイッチを「入」にする

# 191


- 参みそ汁などを温めなおすときは、火力は 弱めにしてかき混ぜながら行ってください。強い火力で急激に温めると、底に沈 んだみそが突然嘆き上がったり、なべが とび上がることがあります。 (やけどの原因。)
- ※トップブレートにしょうゆや調味料がた れたときは、すぐにふき取ってください。 放置したまま使用すると、トップブレートが交色することがあります。 (機器の性能に問題はありません。)


# 

- ※中央ヒーターとグリルは同時に使えません。※ヒーターの火力が「3」以下の場合、通電をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。
- ※調理中、高温になりすぎると温度調節機能がはたらいて、ヒーターが赤くなったり消えたりします。
- ⊗ヒーターが赤くなるときに、周囲との温度差によってトップブレート内側がくもることがあります。しばらくするとくもりが取れるので、そのままご使用ください。
- ※中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温度過昇防止装置のセンサーです。



お願い・お知らせなどのメッセージを表示する。





# 「中央ヒーター火力調節ダイヤル」 を押し出す

「火力調節ダイヤル」を押し出 しただけでは、ヒーターに通電 されません。(安全のため)



### 電源スイッチが 入っています

中央ヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※ トッププレートが熱いときは「2」「3」が赤点灯 して「高温注意」をお知らせする。

# **2**「中央ヒーター火力調節ダイヤル」 を回して火力を選ぶ



## 中央ビーター 調理中です

はじめは、自動的に「3」(600W)で加熱が始まる。

## 調理する

**●** 便利な機能 切タイマー >>> P.26、27

3 調理が終わったら 「中央ヒーター火力調節ダイヤル」 を押し込む

ヒーターの通電が切れます。

## 事所で シーをひる

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。

グリルあみを裏返して図のようにアルミホイルを固定する。




アルミホイルを バーに巻きつける




受け皿枠

Dグリル受け皿を受け皿枠にセットする。 /グリル受け皿の穴(2ヵ所)と受け |皿枠の凸部(2ヵ所)を合わせる

> ②アルミホイルを巻きつけたグリルあみを グリル皿にのせる。(向きに注意する。)




参グリル受け皿(麗)をグリル庫内の奥まで 押し込む



◆電源スイッチを「入」にする

- 参グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。 (調理中、グリル扉が開いたまま約30分がたつと、 調理は取り消しになります。)
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。 調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れが あります。調理物はヒーターにつかないようにし てください。





- 参グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ₩グリル(自動調理)に切タイマーは使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金屬部分が 膨張・収縮して音がすることがあります。
- 参焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が 前面から出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、 1分程度待ってから引き出してください。




自動メニュー 最初は「姿焼」が反転。 押すごとに反転が移動する。 姿焼→切身→小魚→つけ焼

5秒後に表示が変わる 再度・を押すと表示 がすぐに変わる

グリル 自動キーと◆▶で 設定しスタート

切身 つけ焼

焼き色が調節できます。(右記参照)



焼 約10秒



焼 2 調理中 あと16分 焼色\_\_\_\_ 

ピピピピピッ、 ピピピピピッ、 魚を取り出す

調理終了です 麗が熱いので 注意してください 残りの焼き時間表示について 調理中に修正することがあります。

魚の種類・大きさ・油ののりなどで、

※ P. 44 「自動調理メニューと焼

煙淮

₩ +37 を押してから、調理スタ

参焼き色を選ぶと、次回からその

ート後1分間は選べます。

焼き色で焼き上げます。

を押して

濃いめ

メニューを選んでください。

焼き色を調節するとき

焼き色を選んでください

うすめ

時間のめやすし

途中で自動調理をやめるとき

を押してください。

調理後、追加焼きをするとき 手動で様子を見ながら焼いてくだ さい。


₩ P. 24、25 「両面手動調理

調理が終わったら




調理終了


を押す




#### SOOW -F-2-SOUNA 750W 330W 400W 800W 「お好み」の火力(W) 上下ヒーター各6段階です。調理に合った火力を 組み合わせて選んでください。 0, 100, 300, 600, 900, 1200 0, 100, 200, 400, 600, 800







を押して メニューを選ぶ



最初は「中」が反転。 押すごとに反転が 移動する。 中→強→お好み→弱

焼き時間を

手動》弱中面 お好み **4** 10分 ▶

最初は「10分」を表示。 1分~25分で設定で

途中で調理をやめるとき ₩₩ を押してください

設定する

時間が進む


を押して 調理をスタート

させる |-^|-^|-^|-^|-^\-\ ピピピピピッ、

調理終了 調理物を取り出す



調理終了です III MADE 注意してください




調理が終わったら

を押す

電源スペンチを加え





3 次数 でスタートする 終了前のメニュー(火力) で加熱が始まります。



# \*\* P. 62




を押して メニューから 「お好み」を選ぶ

グリル 手動キーと◆♪で 設定しスタート



最初は「中」が反転。 押すごとに反転が移 動する。 中→強→お好み→弱

を押す



したいメニュー (上・下・時間) を選ぶ



押すごとに反転が 移動する。 上 900W ← 下 400W 時間 10分


▶ で 火力(W)や時間を 設定する




手動)上 900W 下∢800W≯ 時間 10分

(例) 下ヒーターを800W に設定したとき

途中で調理をやめるとき ●は を押してください。



調理終了 調理物を取り出す



調理が終わったら

を押す

服用スインチを切る




2 ○ で時間を設定する ※ でメニューの 変更も出来ます。


3 湯。 でスタートする 終了前のメニュー(火力) で加熱が始まります。

> おIHヒーターに設定する場合で説明して います。

(左IH・中央ヒーターも同じです。)

◆なべに材料を入れ、右HIヒーターの中央に 置く





お願い、お知らせなどの メッセージを表示する。


# (5) (3) (5) (8)

※グリル手動調理の切タイマー(焼き時間 設定)は、火力(W)と合わせて毎回設定 します。

電源スイッチを「入」にする

- 参グリル自動調理に切タイマーは使えません。
- ●揚げ物キーや湯沸しキーを使っているヒ ーターに切タイマーは使えません。
- ※切タイマーは、ヒーターをつける前にも 設定できます。
  - ▼ヒーターをつけるとタイマーがスター トします。
  - 1時間30分より長い設定は、ヒータ ーをつけたとき、自動的に1時間3D 分に変更になります。

(1時間30分より長い切タイマーは、 ヒーターの火力の「2」以下にしてか ら設定してください。)



# 右IHヒーターに通電する






右IHヒーターの通電のしかた。 \*\* P.14, 15

# 右IHヒーターの 「切タイマー設定ダイヤル」を押し出す

「タイマー」「分」が 点滅する。 ※5秒後に点滅から点 灯に変わり、切タイマ ーがスタートする。



中央ヒーター

「お知らせ液晶」に表示されます。

中央ヒーターの場合

「タイマー」「分」が点滅する。

残り時間は、最初「10分」を表示する。

# 3 「切タイマー設定ダイヤル」を回して 時間を設定する





も関し 時間が進む 5秒後に点滅が 点灯に変わり、 切タイマーがス タートする。

ヒーターや火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

| ヒーター   | 火 力     | 設定できる時間の範囲   |
|--------|---------|--------------|
|        | [1][5]  | 10秒~5時間まで    |
| 左右ヒーター | [3]~[8] | 10秒~1時間30分まで |
|        | [1][2]  | 1分~5時間まで     |
| 中央ヒーター | [3][4]  | 1分~1時間30分まで  |



※8分に設定した 場合の表示。



ブザーが鳴り.

切タイマー終了

ピピピピピッ、 ك المناك المناكب المناكبة



「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を押し込む 「右Hヒーター切タイマー設定ダイヤル」を押し込む

## 

#### 時間設定時の刻み方

| D~1分まで<br>(左右Hヒーターのみ) | 10秒刻み               |
|-----------------------|---------------------|
| 1~10分まで               | (左右IHヒーター)<br>30秒刻み |
| 「~「し方まと               | (中央ヒーター) 1分刻み       |
| 10~30分まで              | 1分刻み                |
| 30分~<br>1時間30分まで      | 5分刻み                |
| 1時間30分~<br>5時間まで      | 10分刻み               |

# 切タイマー動作中の設定時間の変更

「切タイマー設定ダイヤル」を回し て設定時間の変更ができます。


#### 切タイマーの取消

「切タイマー設定ダイヤル」を押し 込んでください。

#### 切タイマーの追加

切タイマー終了後5分間は、追加 ができます。「切タイマー設定ダイ ヤル」を右へ回して追加したい時 間を設定してください。5秒後に、 終了前の火力で加熱が始まります。

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。



3 電源スイッチを「切」にする



# 

電源スイッチを「入」にする


**2** 「ラジエントロックキー」を 3秒間押す




3 電源スイッチを「切」にする



キーを押すと、「1秒・2秒・3秒…」と時間が進む タイマーです。最長 1時間まで表示します。 切タイマーではありません。



お願い・お知ら せなどのメッセ ージを表示する。 3・4・5右IHヒーター 簡単タイマーキー



参問じヒーターに、切タイマーと簡単タイマーは 同時に使えません。

参右IHヒーターで湯沸し機能と簡単タイマーは同時に使えません。

\*\*簡単タイマーを使っているときに湯沸しキーを 押すと、簡単タイマーは取り消されます。 右IHヒーター側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。 (左IHヒーター側も同じです。)

電源スイッチを「入」にする

2「右IHヒーター火力調節 ダイヤル」を押し出す

12345678

右旧ヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 赤点灯して「高温注意」をお知らせする。

3 少を押す

◎簡単タイマーがスタートする。



〔表示部〕

1秒~10分まで 秒単位で表示 10分~1時間(最長) 分単位で表示 ザー]

5分までは1分ごとに「ピッ」 5分以降は5分ごとに「ピビッ」

4 もう一度 ② を押す

◎簡単タイマーがストップする。

5 再度 ② を押す

※簡単タイマーを取り消す。

12345678


O

〔チャイルドロック〕


ロックすると、すべてのヒーターが使えなくなり ます。

(ラジエントロック)

ロックすると、ラジエントヒーターのみ使えなく なります。



お願い・お知らせなどのメッセージを表示する。



2 チャイルドロックキー

2 ラジエントロックキー

※ヒーター使用中はロックの設定ができません。 ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。

参各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。

※高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定 した場合、トッププレートが冷めるまで高温注 意ランプ表示が点灯します。 便


お手入れは、

- ※電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ◎ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

### 吸・排気カバー



◎吸・排気口にものを入れないように してください。



### トッププレート

参ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗 剤は使わない。(変色の原因。)

#### かるい汚れ

**※**しぼったふきんでふく。

#### 油汚れ

※薄めた台所中性洗剤でふき取る。

#### こびりついた汚れ

※※液体クレンザーなどを少量つけて、アルミホ イルやラップをまるめてこすり取る。



## 本 体 前 面

- 塗装が施されています。
- ※スポンジのナイロン面やたわしなどかたいも のは使わない。(傷の原因。)
- ※ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗 剤は使わない。(変色の原因。)

#### かるい汚れ

**>>**しぼったふきんでふく。

#### 油汚れ

**ண薄めた台所中性洗剤でふき取る。** 

#### 電源スイッチ部


**※終いたやわらかいふきんでふく。** 

### 91

#### ※スポンジのナイロン面やたわしなどかたいも のは使わない。(傷の原因。)

- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗 剤は使わない。(変色の原因。)
- 参しょうゆや調味料・調理物などをこぼしたら すぐにふき取る。(放置すると変色の原因。)

#### 上面操作部



## ステンレス部分 かるい汚れ

**※**しぼったふきんでふく。

桦

#### 油汚れ

ண薄めた台所中性洗剤でふき取る。

#### 汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- まるめてこすりとる。
- ※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってくだ さい。縦方向にこすると傷付くことがあります。



参吸、排気カバーの下の油汚れもこまめにお手 入れしてください。

## 付属の天ぷらなべ

>> 薄めた台所中性洗剤で洗う。



※なべ底・外側の汚れも取り除いてください。 / 汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が うまくはたらきません。



参なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないで ください。お買い上げの販売店でお買い求めください。



番: M26 544 340 TN 名:天ぷらなべ 希望小売価格: 3,200円(税別)

希望小売価格は2003年9月現在。変更する場合も あります。

- ※電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ◎ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

#### グリル部品の無限のしかた

グリル部品を取りはずすとき、グリルあみ、グリル受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因。)

#### 取りはずしかた

グリル扉を止 まるまで引き 出し、取っ手 を持ち上げる ようにして引 き抜く



2グリルあみを取り出す



3グリル受け皿を取り出す



**4** グリル扉をはずす

①グリル扉のツメを押 さえる。


②グリル扉を矢印方向 へ倒すようにすると、 受け 門枠のツメ (2) カ所)がはずれる。 受け皿枠

取り付けかた

グリル扉を取 り付ける

①グリル扉の穴 (2カ所) と受け皿 枠のツメ(2カ所) を合わせる。

②受け皿枠を、矢印の がするまで動かす。



つ グリル受け皿 一 をのせる

※受け皿枠の凸部(2 カ所)を、グリル受 け皿の穴(2カ所) に合わせて入れる。




グリルあみを つのせる

※グリルあみの向きに 注意する。 / 立ち上がりがある\ 方が奥側。



◢ グリル扉を、 靠ななめ上から すべりこませ るように奥ま で入れる






#### グリル扉・グリルあみ・グリル受け皿・受け皿枠

※たわし、みがき粉は使わない。(傷付きの原因。) ◎グリル扉を食器洗い乾燥機に入れない。

/ 塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が 変形する原因。

グリルあみ

※スポンジのナイロン面 は使わない。 (塗装が傷付く原因




※グリル取っ手は塗装が施されています。 ・スポンジのナイロン面は使わない。

(塗装が傷付く原因。)

・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因。)

### バッキンの駆り付けかた

グリル麗内側の穴(15カ所)に、パッキンの凸部を押 し込む。



※パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル **扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。** 

#### グリル庫内


庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施 されています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減さ せる効果があります。

5~6回のご使用のたびに、次の空焼操作を行ってく ださい。

### 空焼操作のしかた

7 グリル部を取り出し、庫内底面の油 汚れをふき取る。



づリル部を取り付ける。

**<**※グリルあみは入れない。



**3**電源を「入」にする。

△ ※ を3秒間押す。

●ブザーが鳴って空焼が始まる。 ※約8分で自動的に終了します。

グリル庫内 空焼き機能 動作中

※空焼を取り消すときは、 を押す。

(グリル

# 節厚が他?と思ったら

#### **蹶**こんなときは故障ではありません。

1.

#### 展基

キニカウを攻割して ねのよをお頭

ヒーターが入らない

ブレーカーや電源スイッチが「入」 になっていますか。 プレーカーや電源スイッチ を「入口にしてください。

チャイルドロック中ではありませんか。

チャイルドロックを解除してください。P.29

ラジエントヒーターま たはグリルが使えない ラジエントロック中ではありませんか。

ラジエントロックを解除してください。 P. 29

中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

左右IHヒーターの火力 表示部が点滅して、約 1分後に消灯する 適していないなべを使っていませんか。

なべをHヒーターにのせていないか.

加熱部の中央からずれて置いていま

適したなべをIHヒーターに 正しく置いてください。 P. 12,13

使用中、ブザーが鳴り ヒーターが停止した

使用中、操作をしないまま約45分が たつと、ヒーターが自動的に停止し ます。

「切り忘れ防止機能」≫P.2

せんか。

再度ご使用のヒーターを**ご** 電してください。

中央ヒーターが赤くなったり、消えたりする

高温になりすぎると、温度調節機能がはたらくためです。異常ではありません。

異常ではありません。その ままお使いください。

火力「3」以下では、ヒーターを入/ 切して火力調節するためです。

なべの種類によっては、音がするこ

とがあります。(また、なべなどの取

っ手に振動を感じることがあります。)

異常ではありません。その ままお使いください。

ーン」や「ジー」など 音がする

調理中、左右IHヒータ

ーの火力が自動的に下

がったり、火力が上げ

られないときがある

調理中、なべから「ブ

3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800Wを超えないように、左右旧ヒーターの最大火力を自動的に調整します。
(※ P.11 「ご使用の前に」)

調理中や電源スイッチ を切った後も運転音が する

グリル扉・前面操作部 の周囲から風が出る 本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回って本体前面へ排気しています。電源スイッチを切っても最大1分間ファンが回ります。(運転音の大きさは、IHヒーターの火力によって変わります。)

**プザー**が鳴り、こんな表示が出たら

表示内容を確認して、次の点をお調べください。

表示の消し方。 表示部に英数字が点灯しているヒーターの火力調節ダイヤル(グリルは 🏂 )を押してください。

010203

内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口がタオルなどで ふさがれていませんか。

ふさいでいるものを取り除き、 本体が含えてから使ってください。

リイ 揚げ物 なべ底検知

なべ底に約3mm以上のそりや変形がある。

揚げ物は、そりや変形のない付属の天がらなべを使ってください。

なべ底やトップブレートに、汚れ や水、異物がこびりついている。 汚れや水、異物を取りのぞいて ください。

以5 油量検知

油量は500g以上入っていますか。

揚げ物は、油量500g以上で調理 してください。

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 7 E 8 E 0 本体内部に異常が起きていること が考えられます。 電源スイッチを切り、本体が冷えるまで(約30分)お待ちください。以上の処置でも直らないときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。

以上をお調べになって、それでも不 具合があるときは使用を中止し、必 ず専用プレーカーを「切」にしてく ださい。故障の状況と表示部の英数 字を、お買い上げの販売店にご連絡 ください。

### こ連絡いただきたい内容

1. 品名 IHクッキングヒーター

2. 形名 CS-G3203BDS/CS-G3203BD/ CS-KMGD3BDS/CS-KMGD3BD ※本体前面部をご覧ください。

- 3. お買い上げ日
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

#### 【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切り替えることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

# %—>>@国界器

### ■IHヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

| メニュー例       |                 | 火力のめやす |       |        |   |      |            |      | 火力設定のポイント       |   |
|-------------|-----------------|--------|-------|--------|---|------|------------|------|-----------------|---|
|             | 火力              | 1      | 2     | 3      | 4                                       | 5    | 6          |      | 8               | ****<br>だし汁などを一煮立ち                            |
|             | (W)             | 120    | 300   | 500    | 750                                     | 1000 | 1500       | 2000 | 2500            | させる火力   |
|             | 肉じゃが            |        |       |        | 也める<br>煮込む                              |      | ****       |      |                 | 煮る・蒸す・ゆでる ときの火力                               |
| 34.2        | かれいの煮つけ         |        |       |        | 煮る                                      |      | ****       |      |                 | * * * * *                                     |
| 煮る          | ポークカレー          |        |       | 煮      | అలవ<br><u>!</u> ట                       |      |            |      |                 | フライパンを予熱する火力<br>  /※IHヒーターは、 \<br>  (火力「6」以下で |
|             | 鶏肉と<br>野菜のスープ   |        |       | 煮込む    | <b>炒める</b>                              |      |            |      |                 | \予熱してください /                                   |
|             | 薄皮まんじゅう         |        |       | (あ/ を) | 煮詰める                                    |      | 蒸す         |      |                 | 焼く・炒めるときの火力                                   |
| 蒸す          | 茶わん蒸し           |        |       |        |   |      | 蒸す         |      |                 | * * * * *<br>沸騰させるときの火力                       |
|             | しゅうまい           |        |       |        |   |      | <b>蒸</b> す |      |                 | お湯を沸かすときは、                                    |
| <b>ル</b> ズマ | カリフラワーの<br>マリネ  |        |       |        | ゆてる                                     |      | ***        |      | * * * * *       | 便利です。   |
| ゆでる         | ほうれん草の<br>からしあえ |        |       |        |   |      |            |      | «» « » «<br>Фез |   |
|             | ビーフステーキ         |        |       |        | 。。。。。<br>烷<                             |      |            |      |                 |   |
| 焼く          | ハンバーグ           |        | [] 焼く |        | 。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |      |            |      |                 |   |
|             | 厚焼き卵            |        |       |        | <b></b><br>焼く                           |      |            |      |                 |   |
| 炒める         | 野菜炒め            |        |       |        | * * * * * *<br>炒める                      |      |            |      |                 |   |

- ●火力のめやすは三菱あっせんなべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライバンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

### **■**計量カップ・スプーンの質量表 (単位: g)

|             | 小さじ<br>(5ml) | 大さじ<br>(15ml) | カップ<br>(200ml) |       | 小さじ<br>(5ml) | 大さじ<br>(15ml) | カップ<br>(200ml) |
|-------------|--------------|---------------|----------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 水・酒・酢       | 5            | 15            | 200            | ケチャップ | 6            | 18            | 240            |
| しょうゆ・みりん・みそ | -6           | 18            | 530            | マヨネーズ | 5            | 14            | 190            |
| 食 塩         | 5            | 15            | 210            | こしょう  | 3            | 8             | 100            |
| 上白糖         | 3            | 9             | 110            | からし粉  | 2            | 6             | 80             |
| 油・バター       | 4            | 13            | 180            | 牛 乳   | 6            | 17            | 210            |
| 薄力粉         | 3            | - 8           | 100            | 生クリーム | 5            | 15            | 200            |
| 強力粉         | 3            | 8             | 105            | パン粉   | 1            | 4             | 45             |
| ベーキングバウダー   | 3            | 10            | 135            | 粉チーズ  | 2            | -6            | 80             |
| 片栗粉         | 3            | 9             | 110            | ジャム   | 7            | 22            | 270            |

# 煮る・蒸す・ゆでる

ダイマー タイマーを使うと便利!※ 使い方P.26、27 ...


# 肉じゃが



| 材料(4人分)              |                  |
|----------------------|------------------|
| 牛肉 (小間切れ)200g        | サラタ油 大さじ2        |
| じゃかいも(乱切りにする) 中5個    | / 酒 \            |
| にんじん (乱切りにする)1本      | (A) しょうゆ - 各大さじ3 |
| 玉ねぎ(くし形に切る) … 中1個    | 位 相              |
| しらたき(下ゆでして1、2カ所切る)   | ∖みりん /           |
| 小1束                  | \塩               |
| いんげん (筋を取り半分に切ってゆでる) | 水 カップ2           |
| 10本                  |                  |

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、 にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ②①に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちした ら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」 に落し、ふたをして約30分煮込む。
  (途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



|   | 材料 (4人分)  |
|---|---|
|   | かれい (切り身)4切   |
|   | 酒 みりん )   |
| į | 水一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カップ                     |
|   | しょうゆカップ1/2  |
| į | 砂糖適言  |
| į | しょうが (うす切りにする) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|   |   |

#### 作的方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ❷5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」 に落してさらに5分煮る。

※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



# | 材料 (4人分) | カレールー (市販品) … 150g 株 … カッブ4 豚肉 (小間切れ) … 200g 塩 少々にんにく (かじん切りにする) … 1片 玉ねぎ (くし形に切る) … 中1個 たりがしたし (乱切りにする) … 1本 サラダ油 リー・ 名大さじ2 じゃがいも (一口大に吹る) … 中2個

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、 玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を加えて火力「6」で一煮たちさせ、火力 「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。②②②※※</

# / 注意

●みそ汁やカレーなどを温めなおすときは、火力は 弱めにしてかき混ぜながら行ってください。 強い火力で急激に温めると、底に沈んだみそやカ レールーが突然噴き上がったり、なべがとび上が ることがあります。 (やけどの原因。)



●長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。

# **着る・蒸す・ゆでる**

Øイマ━ タイマーを使うと便利!※ 使い方P.26、27

# 鶏肉と野菜のスープ



#### 材料(4人分)

| 鶏ひき肉・ | 200g     | 固形スープの素  |
|-------|----------|----------|
| IEME< | 分 1片     | <b>冰</b> |
| にんじん  | ()       | ローリエ     |
|       | 份 1/2個   | オリーブ油    |
|       | 5 100g   | 塩        |
| ピーマン  | る) ····· | 塩 こしょう ) |
| トマト / | 응 /      |          |

| 固形スープの素・・・・・・・・・ 2個 |  |
|---------------------|--|
| 水 カップ4              |  |
| ローリエ   枚            |  |
| オリーブ油大さじ3           |  |
| 塩<br>こしょう )         |  |
|                     |  |

#### (TO 75

(下さしらえをする)

茶わん蒸し

材料(4人分)

しょうゆ (下煮用)/

- トマトは沸騰した湯にさっと涌し、冷水に取って皮 をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。 (翻譯をする)
- ●なべにオリーブ油を入れて、火力 [4] でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さ らに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ❷●に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落とし て約20分煮込み、塩、こしょうで味を整える。

…各大さじ1

…………カップ1 だし汁ー ールロ ルコカップ2

- 12粒 水 (蒸し器用)・ …・ カップ3

しいたけ (うす切りにする) … 2枚 卵汁

きえひ (敵をむき、背わたを取る) ・・ 4尾 卵・

三つ葉 (3cmに切る) ……4本

# 薄皮まんじゅう



#### 材料 (4人分)(12個分) わりあん

| 104 2 | 9310           |    |
|-------|----------------|----|
|       | / さらしあん1       | 00 |
| 41    | 砂糖・・・・・・・・・・・2 | Oύ |
| A)    | 水カ:            | ップ |
|       | /塩             | 少  |
| シロ    | ップ             |    |
|       | / Tabulat      |    |

(C) ベーキングパウター・小さじ1 ※(C)は合わせてふるう パラニィン紙 (4cm×4cm) …12枚 水 (蒸し器用) ---- カップ3 薄力粉(生地の取り扱い用) - … 適宜

/ 薄力粉 - 100g

ポイント 生地は大変やわらかいので、 作り方 手にたっぷりと薄力粉をつける (あんをつくる)

- ●なべに(A)を入れ、火力【4】で混ぜ合わせる。 沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ❷8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 (シロップをつくる)
- ●ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。 (生地をつくる)
- ④ (C) を③のボールに加え、ゴムベラで切るようにさ っくりと混ぜる。
- 60の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒 状にのばして12等分に切り分ける。
- €手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあ んを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。 (巻す)
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力 [6] で約10分蒸す。 (多4字=)

(下ごしらえをする)

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立 ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮 しておく。(\*) (卵汁をつくる)
- ●だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて 煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
- ❷ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しづつ加え て混ぜ、こす。 (753)
- ●器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんな んを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力 [6] で8 ~10分蒸す。 変化学
- ●蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふた をして蒸らす。

# 煮る・蒸す・ゆでる

※ タイマー タイマーを使うと便利!※ 使い方P.26、27



#### 材料(4人分)〈28個分〉 | 豚ひき肉......200g 長ねぎ (みじん切りにする) --- 1 本 干ししいたけ・……4枚 しょうが (おろし汁) 小さじ1 (A) ごま油 ······· しょうゆ…… ・・・・・・大さじ1 片栗粉… ・小さじ2 おきえび..... enne. しゅうまいの皮・・・・ 28枚 グリンピース……

水 (蒸し器用) ・・・・ カップ3

#### 作り方

[下ごしらえをする]

- 干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは14尾を残して細かくきざむ。 したねをつくると
- 混ぜ、約30分なじませる。


**20**をしゅうまいの皮で包む。

(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの 皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいたえび とグリンピースをのせる。) (各14個分) (深平)

●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかき ●蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に 濡れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして 火力 [6] で約15分蒸す。 (変数)








- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて 甘酢を作る。
- ❷なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力【8】で沸騰 させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラ ワーを約3分ゆでる。
- ●ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

# ほうれん草のからしあえ



| 材料(4人分)                           |
|-----------------------------------|
| ほうれん草 (先う)2束 (300g)               |
| / からし                             |
| (A) からしかさじ1<br>だし汁 かっプリ/2<br>塩 少々 |
|                                   |
| 水 カップ?                            |
| 係り方                               |

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気を切り、 食べやすい大きさに切る。
- ❷ボールに(A)を合わせて味を整え、ほうれん草をあ える。

#### 炒め物のコツ

※フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、焦げ付きにくく、調味料もまんべんなくからむ。)

●焦げつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加減 してください。




# 注意

炒め物など少量の油を入れて 予熟する場合は、火力を弱め にして加熱しすぎないように 注意する。

(油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因。)



## ビーフステーキ



#### 材料(4人分)

牛ひれ肉 (厚き約2cm) - 4枚 .... 大さじ2 にんにく (スライスにする) 1片

(つけ合せ例) しめじのソテー、クレソン、


にんじんのクラッセ

お好みの付け合わせを用意しておく。

#### 作り方

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょ うをする。
- ❷フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」 で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色付く まで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。



#### 材料(4人分)

|     | / 合びき肉 300g | 玉ねき (みじん切りにする) … 中1個 |
|-----|-------------|----------------------|
|     | パン粉カップ1     | ソース                  |
| (A) | 卵・・・・・1個    | ケチャップ \各済量           |
| (A) | ナツメグ少々      | ソース                  |
|     | 塩小さじ1       | (つけ合せ例)              |
|     | ↑こしょう・少々    | ミックスベジタブルのソテー、       |
|     |             | クレソン                 |

お好みの付け合わせを用意しておく。

#### Mr. DOM

「たねをつくる)

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30 秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに●の玉ねぎと(A)を入れてよくねり、にぎ っても割れないようなら、4等分にして小判形にする。 (物())
- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分 温めたら❷を入れ、表面がほどよく色付くまで焼く。 裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸 し焼きにする。

# 野菜炒め



#### 材料(4人分) 豚肉 (小間切れ)・・・・・・100g キャベッ (大きめのたんざく切りにする) にんにく (スライスにする) 一1片 にんじん (たんざく切りにする) もやし ・ 1袋 ----1/3本 ピーマン (たんぎく切りにする) 玉ねぎ(うす切りにする) ごま油 ...... 1/2個 塩 たけのこの水煮(たんざく切りにする) こしょう。

#### 8075


(下ごしらえをする)

きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに 切る。 (砂粒為)

· 50g サラダ油

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力【6】で約30 秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、 玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。
- ❷塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味付

### 厚焼き卵





#### PE 10 25

(網)十数件為主

- ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。
- ●トレーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」 で約1分温める。
- ❷おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとした ら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ❸卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥 側にずらして卵汁を入れるを3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。


### 無付属品の焼きあみの使いかた

付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IHヒーターではできない「あ ぶる」といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトップブレートの上での使用は安定感があり、焼き あみの下に落ちてこびりついた汚れもお手入れしやすいのが特徴です。

調理中も目が届き、こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

### 調理例

トースト 焼きあみをセットして食パンをのせる



| 火力   | [3] ~ [4]  |
|------|------------|
| 焼き時間 | 様子を見ながらあぶる |

# 注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因。)

- 参焼きあみの上にアルミホイルを敷いてその上で調理すると、 アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不足になり 調理に時間がかかります。
- ※汁やタレがたれるものを焼くと、トッププレートを著しく汚 します。それにより、トップブレートが変色することがあり ます。 (機器の性能に問題はありません。) 特にしょうゆや ソースが含まれているものが焼き付くと、トッププレートが 変色しますのでご注意ください。

揚げ物調理中はそばを離れない 火災の原因



付属の天ぷらなべを使う IHヒーターの揚げ物キーを使う 火災の原因



ラジエントヒーターで揚げ物調理を しない 火災の原因



油の量は500g(0.56L)未満では 調理しない 火災の原因



場げ物調理の温度調節のめやす※付属の天がらなべで油800g(約0.9L)を加熱したときのめやす温度です。

|                | 150°0   | 160°0 | 170°C | 180°C | 190°C | 500,0 | 調理のポイント                                  |
|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 揚げる野           | 菜       |       | ,     |       | 7     |       | ●お好みにより温度を高めに設定する。 *材料・油の温度により、揚げ上       |
| 魚介             | 類       |       |       |       |       |       | がりがベタッとなることがあり<br>ます。                    |
| <b>₩₩</b> ₽ 75 | 7       |       |       |       |       |       |  |
| 冷凍負            | 品       |       |       |       |       |       | 参冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにする。 |
| 2度排料理          | 易げ (()) |       |       |       |       |       | (ポテトチップス、魚のまる揚げ、<br>鶏のから揚げなど。            |

- ※ IHヒーターの揚げ物キーを使ってください。
- ₩ 油の量は800g (約0.9リットル) がめやすです。
- ※ 詳しくはP.18、19をご覧ください。

#### 揚げ物のコツ

- ●新しい油を使ってください。
- ●油の温度は材料に合わせて決めてください。
- ●1回に揚げる量は、控えめにしてください。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。

#### Section 1997

えび 尾の先を切って 水分を出す

切る

ししとう 水気をふき取り、皮をむき水分を 竹串またはよう じで穴をあける

穴をあける



ふき取り、切れ 目を入れる

いか

### 

材料は必ず水分をふき取ってください。

●特にしいたけやピー マンなど! (水分が 残っていると油がはねる 《 ことがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないで

- ●長時間揚げると破裂! (特にけんさきいかや、 するめいか・コロッケ・ 中が空洞の野菜などは注意)
- ●なべの中に揚げ忘れが ないか、常に確認を!

#### 衣や生地づくりは

●天ぷら衣は固すぎないように!

- ●水分の多い材料は、必 ず薄力粉を薄くまぶし てから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、 ベーキングパウダーや砂 糖を入れて!





材料 (4人分) ほたて貝(半分にそぎ切りにする) -----2個 まいたけ (小房にほぐしたもの) みょうが (半分に切る) ……2個 かぼちゃ(くし形に切ったもの) 三つ葉(2本束にして結ぶ:・・・・8本 揚げ油・・・ 800g (0.9L) (天ぶら衣) 薄力粉··················130g 刷 1個

(乗つゆ) /だし汁ー・・カップ1.5 (A) しょうゆ ···· ·· ··· ·· ·· 50ml みりん 一 一 大きじし ·--小さじ1 FINE. 大根おろしへ しょうが

#### 作的方

(表)(多くの多様で美)

- (A) を合わせて一煮立ちさせる。 (死済らの下ごしらえをする)
- 車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよ うに腹側に数カ所浅い切り目を入れる。 (衣をつくる)
- ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力粉を加え てさっくりと混ぜる。

#### (鎌げる)

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の天ぶらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押 して温度を設定する。(※温度設定は左ページ参照)
- ❸設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣 を付けて揚げる。

### ミックスフライ



材料(4人分) 大正えび……………8本 (タルタルソース) じゃがいも(皮をおいてうすく切ったもの) かぼちゃ(くし形に切ったもの) · 64枚 各少々 パン粉 カップ3 レモン (くし形に切ったもの: ---- 4個 

グリーンアスバラ(半分に切る) マヨネーズ …………カップ1 玉ねぎ…………1/4個 きゅうりのピクルス・・・・・1本 パセリ〈みじん切り) … 小さじ1 レモン汁…… 1/2個分 塩(塩もみ用) …… … 少々

#### (\$0.75)

(タルタルソースを作る)

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、 水洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ●ボールに●と❷とパセリ、マヨネーズを入れてよく混ぜ、 レモンをしぼって味を整える。

#### (鎌げ物の下でしらえをする)

- えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数力所浅い切り目を入れる。 (競弾をする)
- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順 につける。
- ❷付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押 して温度を設定する。(※温度設定は左ページ参照)
- ❸設定温度になったら揚げる。

※塩焼きは焼く20~30分前に塩をふっておく。

# 切れ目

(川魚は焼く直前に塩をふる)



参グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、

調理物に庫内のにおいが移ることがあります。



火が通りやすい

#### 形くずれせず、 アルミホイル こげにくい

使用後は必ずお手入れする

た油分は残さず洗い落とす。

グリル受け皿等に調理くずや

油分が残ったまま調理すると

グリル受け皿やグリルあみ等につい

続けて焼くときは、グリル受け

皿にたまった油を捨て、汚れを

きれいに落としてから次を焼く

#### 使用中は本体から離れ ない

調理物が発火して 火災の原因。

#### グリル受け皿に水は入 れない

必要以上に加熱しない

グリル庫内に水が こぼれた場合、 本体内部に水が 入って本体の故 障の原因。

加熱しすぎると

発火の原因。



en en regen de en en entrete . . . . . . . . .

# 発煙・発火の原因。 調理物が発煙・発火した場合は

すぐに電源スイッチを切り、次 の手順で消火する

①雷源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタ オルでふさぐ

※このときグリル扉の周囲 から煙が出ます。



#### グリル扉を引き出したときに、 上から強い力を加えない

グリル扉やグリル受け皿 が落下してけがをしたり 器具を破損する原因。



#### グリル用の小石などは使わ ない

発煙・発火・やけどの 原因。



#### 吸・排気カバーの上に物を置か ない

グリル取っ手が熱くなり、 やけどの原因。また、本 体内部の温度が上がり、 故障の原因。



#### ■ 自動調理メニューと焼き時間のめやす

| 自動調理    | 魚の種類                                   | 焼き時間のめやす     |                |     |          |              |  |  |  |
|---------|--|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--|--|--|
| メニュー    | ※ ************************************ | 調理例          | 一尾(切)あたり       | 焼き色 | 数量       | 時間           |  |  |  |
| 姿 焼     | 生魚<br>あじ<br>いわし                        | さんま<br>あじ    | 約160g<br>約120g | 中中  | 5尾<br>3尾 | 約18分<br>約18分 |  |  |  |
| )n 6    | 切身<br>さば<br>ぶり                         | さけ           | 約80g           | 中   | 4切       | 約15分         |  |  |  |
| 切身      | 干物 さんまの開き<br>かれいの一夜干し                  | あじの開き        | 約100g          | 中   | 2枚       | 約13分         |  |  |  |
| 小魚      | めざし                                    | ししゃも         | 約20g           | 中   | 10尾      | 約15分         |  |  |  |
| つけ焼     | つけ焼き <b>※※</b><br>西京漬け さわら             | ぶりの<br>つけ焼き  | 約75g           | ф   | 4切       | 約15分         |  |  |  |
| J17 198 | さば<br>みそ漬け まぐろ                         | さわらの<br>西京漬け | 約75g           | 中   | 4tI)     | 約15分         |  |  |  |

### ■ 自動調理メニューの焼き色について

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合が変わります。

#### 焼き ほうしょくいけん

- ●水分が多い魚
- ●皮が銀色っぽく、光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がうすいときは手動で追加焼きして ください。

#### 供は色がらばますがまり

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩焼き、一塩ものは、塩分濃度が高いもの
- ●つけ焼きで、つける時間が長いもの・味の濃いもの

#### **小さめの無を填くとき**

●尾などうすい部分が焦げやすい

#### 一催しめ、切りなどり畳を停くとせ

●焦げやすくなるので、焼き加減 (焼き色) 調節で 「うすめ」に設定してください。 (焼き加減 (焼き角) 調節 \*\*\* P.23)

# さんまの塩焼き

ヒーターの寿命を縮める原因。

両面に切り込みを入れる

焼くときのコツ

※自動調理で上手に焼き上げるために、

◎種類の違う魚をいっしょに焼かない。

◎冷凍の魚を焼くときは、完全に解凍してから焼く。

●厚みのあるものは、厚さ4cm以下にしてください。

グリルあみからはみ出るものは半分に切ってくだ

参焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、串を通

ぬうように串をさす

してヒーターに触れないようにしてください。

参つけ焼きは、たれをよく切ってからグリルあみにのせる。

ヒーターにたれがつくと、たれの塩分により



材料(4人分) さんま・・・・・・・・・4尾 大根おろし .....少々 かぼす

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ❷グリル受け皿にアルミホイルを敷く。 (アルミホイルのセットのしかた \*\*\* P.22 「準備」)
- ❸グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、 グリル「自動メニュー」キーを押して「姿焼」を選び 焼く。
- ※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。

アルミホイルを敷くとお手入れが簡単です。

## ぶりのつけ焼き



〔筆しょうがの甘酢漬けをつくる〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を
  ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。 8cm程度に切る。
- ❷ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ❸なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっ とゆでて、2の甘酢に約30分漬けておく。

# 材料 (4人分)

| 310t | 刃り身(75g)4切                   | (筆しょうがの甘酢漬け)     |
|------|------------------------------|------------------|
|      | /しょうゆー・・・大きじ4<br>/酒・・・・・大きじ1 | 筆しょうが 4本         |
|      |                              | 酢・・・・・・大きじ3      |
| (4)  | みりん大さじ3<br>  砂糖 大さじ2         | 砂糖・・・・・・・・・・小さじ2 |
| (71) | 砂糖 ・・・・ 大さじ2                 | 塩少々              |
|      | しょうが (うす切りにする)<br>3~4枚       |                  |
|      | \3~4枚                        |                  |

アルミホイルを敷くとお手入れが簡単です。

(ぶりのつけ挽きをつくる)

- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ❸グリル受け皿にアルミホイルを敷く。
- (アルミボイルのセットのしかた \*\*\* P.22「準備」)
- ●ぶりを並べ、グリルの「自動メニュー」キーを押して「つけ 婚上を選び焼く。※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。

# グリルで手動


/ フ// パラ

#### ▒グリル火力のめやす

|                | ١ > |   |   |                |
|----------------|-----|---|---|----------------|
|                | 86  | 中                                       | 強 |                |
| メニュー           |     | 上と一ター750W<br>下と一ター400W                  |   | ポイント           |
| ヒザ             |     |   |   | ●調理中、<br>ときどき器 |
| ほうれん草のキッシュ     |     |   |   | や調理物を回すと、焼     |
| ミートローフ         |     | ************                            |   | きむらが少なく上手に     |
| F#Y78025992    |     | *************************************** |   | 焼けます。          |
| スィートボテト        |     | *************************************** |   |                |
| 9498 F174 7949 |     |   |   | \              |

#### ▒グリル庫内の大きさ

幅30cm×奥行き24cm×高さ5.5cmまで入ります



## ピーザ(パイ皿で簡単!)



#### 17075

(生物を作る)

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ●生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分ごねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

●パターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)


#### 材料(直径23cmのバイ皿1枚分)

| /   | 強力粉              | ,           |
|-----|------------------|-------------|
| - 1 | ドライイーストー引は       | じり弱         |
| - 1 | (予備発酵のいらない       | <b>ら</b> の) |
| (A) | バター(溶かす) …       | 10g         |
| 1   | 砂糖               | はじし         |
|     | 塩小さ              |             |
| /   | ぬるま湯 (40℃) ····· | ·70·nl      |
| 玉ねき | ∮(うす切り) ・        | 1/4個        |
| Ľ-7 | ?ン(輪切り)          | 1/2個        |

マッシュルーム (スライス・・・・ 小 1/2 在 ベーコン (1cm 層に切る) - 2枚 カラシートージ (うきがににもの・・8枚 オリーブ (スライス) ・・・ 2個分 ナチュラルチーズ - 70g ビサンース (市販品) ・・・ 大さじ3 バター (パイ四にぬる) ・・・ 各遺官

- ●発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約 10分冷蔵庫で休ませる。 (概念のせで焼く)
- ●パイ皿にバターをぬり、パイ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。
- ⑤グリルあみに●のピザをパイ皿ごとのせ、グリルの『手動メニュー』「強」を選び、7~8分にセットして焼く。
- ※パイ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルを敷いてもよい。

### ほうれん草のキッシュ〈キッシュ皿で簡単!〉



#### #025

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バター と卵を加えて手でもむように混ぜる。 これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、 押し付けて固定する。
- ❷別のボールに(A)合わせ、よくまぜる。
- ❸火力 [6] でフライバンを約30秒温めたらベーコン

#### 材料 (直径25cmのキッシュ皿1枚分)

|          | カー 100g<br>30g | モッツアレラチーズ 100g<br>ベーコン (1cm幅に切る) 4枚 |
|----------|----------------|-------------------------------------|
| \$19 ··· | 1個             | ほうれん草(ゆでて、食べやすい大き                   |
| (A)      | / 卵            | さに切る)                               |

を炒め、ほうれん草を加えてかるくこしょうをふる。

- ●●で用意したキッシュ皿に、●を入れ、●の卵汁を加えたらチーズをちらし、グリルの『手動メニュー」から火力『中』(中央)を選び、10~14分にセットして焼く。
- ※ときどきキッシュ皿を回してください。


### ミートローフ〈卵豆腐型で簡単!〉



|       | (4人分)<br>肉 300g        |         |
|-------|------------------------|---------|
| 玉ねぎ   | (みじん切りにする) 中1個         | 卵豆腐型のかわ |
|       | / バン粉 かップ1             | りにアルミホイ |
|       | 卵1個                    | ルで型をつくっ |
|       | ミックスペジタブル・・・・ カップ1/2   | てもよい    |
| (A)   | レーズン(細かくきざむ)大さじ1       | C Dav.  |
| (/-() | ケチャップ・・・・・・・・・・・ 大さじ2  |         |
|       | ナツメグ・・・・・・・・・・・・少々     |         |
|       | 塩 …・・・・・・・・・・・・・・小さじ [ |         |
|       | ↓ サラダ油、こしょう少々          |         |
| サラダ   | 油 (型にぬる)               |         |
| お好る   | みの付け合わせを用意しておく。        |         |

- ●フライバンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒 漏めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに合びき肉と❶と(A)を入れてよくねる。 にぎっても割れないようなら、ひとまとめにする。

### チキンマカロニグラタン(キッシュ皿で簡単!)



#### 材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

| マカロニ(ゆきて油をからめる・・・                   | -100g  |        |       | 大に切る  100g     |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|----------------|
| バター)                                | 450    |        |       | ム (スライス) ― 小1缶 |
| バター )<br>薄力粉 )                      |        | 塩      | )     |                |
| 玉ねぎ(うす切りにする)                        | 中1個    | 119778 | K ) / |                |
| にんにく (みじん切りにする)                     | 1 J÷   | パチャ    | ~~ l  |                |
| 牛乳 力。                               | / プ1.5 |        |       | にぬる) 適量        |
| UI                                  | 1 1/0  |        |       |                |
| コージエ<br>鶏がらス <b>ー</b> ブ····・・・・・・・ナ |        | バセリ    | (みじ   | ん切りにする)適宜      |
|                                     |        |        |       |                |

#### MOX

クリルを手動す

- ●なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルームを入れて火力【6】で炒め、薄力粉を加えてさらに炒める。
- ②1に牛乳、鷄がらスーブを少しずつ加え、よく混ぜる。 火力「3」でかき混ぜながら約10分煮こみ、塩、こしょうで味を整えたら、マカロニとあえる。
- ③キッシュ皿にバターをぬり、
  ②を入れる。バン粉、粉チーズをふり、グリルの『手動メニュー』から『中』を選び、10分にセットして焼く。
  焼きあがったらパセリをふる。

## スウィートポテト(アルミカップで簡単!)



#### 材料(約12個分)

| - | さつま | いも(皮をむいたもの) | 500    |
|---|-----|-------------|--------|
|   |     | / バター (溶かす) | 30     |
|   | (A) |             | - 各大さじ |
| - |     | \ 砂糖        | 60     |
| - | バニラ | エッセンス       | 少      |

#### 作り方

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにして ゆでて、あたたかいうちに水気を切って裏ごしする。
- **❷●**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- ●②をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- ◆グリルの「手動メニュー」から「中」を選び、10分にセットして焼く。
- \*\*さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの 量は調節してください。

## ジャンボ・アップル・マフィン(キッシュ皿で簡単!)



#### 材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

| ACIA (ESSECUCIONIONA ) > TIME (AXXX)    |         |
|---|---------|
| 卵                                       | 50g     |
| 牛乳                                      | 30g     |
| ホットケーキミックス …200g バター (型にぬる)             |         |
| りんご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 商票      |
| シナモン<br>シュガーパウダー                        | Yes see |
| シュガーパウダー                                |         |

#### 作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ❷ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキミックス、溶かしバター、りんごを加えてさっくりと合わせる。
- ●キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力粉をかるく ふる。(型から取り出しやすくするため。) 生地を入 れて表面をたいらにする。
- ●グリルの「芋動メニュー」から「鍋」を選び、18~25分にセットして焼く。

焼きあがったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添付)

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめの上、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年です

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIH クッキングヒーターの補修用性 能部品を製造打ち切り後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口 (別紙一覧表) にご相談ください。
- ●所在地、電話番号などは変更になることがありますのでご了承ください。

## ■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.34、35) にしたがっ

てお調べください。なお不具合があるときは、必 ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買 上げの販売店にご連絡ください。

### ◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証 書の規程にしたがって、販売店が修理させていた だきます。

### ◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

### ◎修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

### ◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

### ■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

# 能 額

| 電              | 源                 | 単相 200V(50-60Hz 共用)                                 |
|----------------|-------------------|---|
| 消              | 費 電 カ             | 5800W ※ 4800W と切り替え式                                |
|                | 右IHヒーター           | 2500W (湯沸し3000W)                                    |
|                | 左IHヒーター           | 2500W   |
|                | 中央ヒーター(ラジエントヒーター) | 1200W   |
|                | グリル(シーズヒーター)      | 2000W (上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W)                      |
| 本              | 体大きさ              | 幅599×奥行557×高さ231 (mm)                               |
| <b>大</b> グ     | 庫 内 寸 法           | 幅 333×奥行 296×高さ 107 (mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大60 (m) |
| 大グ<br>きリ<br>さル | グリルあみ寸法           | 幅300×奥行245 (mm)                                     |
| 質              | 量(重さ)             | 約21 kg  |
| E              | ーター切り替え           | 中央ヒーターとグリルの切り替え                                     |
| 電              | 源 コード             | 3.5 mm² 3芯 キャブタイヤケーブル                               |
| 電              | 源 プ ラ グ           | 2極 接地極付 250V 30A                                    |

# 愛情点検

**長年で使用の場合は点検をぜひ!** 熱、湿気、ホコリなどの影響や、仕様の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。

# で使用中止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談ください。



三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社